

Les Pannes de l'épée



Elle déclenche toute seule:

Il y a un problème de masse

Cause

- *Vérifier à la prise de garde*
Les 2 fils se touchent-ils?
L'un des 2 fils touche-t'il la broche de l'autre fil ou la coquille?
- *Vérifier au niveau de la tête de pointe*
Est-t'elle bloquée ou sale?
Le petit ressort de contact est-il trop long, dévissé ou mal positionné?
- Les 2 fils se touchent-ils quelque part soit dans la coquille soit dans la lame

Remède

Supprimer ces contacts, isoler les fils

La nettoyer

Revisser, raccourcir , repositionner le ressort ou le changer si nécessaire

Refaire le collage des fils

Une touche sur la coquille allume la lampe

Cause

Toute ou une partie de la coquille est isolée du reste de l'arme.
La base de la prise de garde ne touche pas bien la coquille. Il y a rupture de masse
La coquille est défailante

Remède

Nettoyer la coquille (poussière) ou la changer si le problème persiste

Refaire le contact ou changer la prise de garde

La changer

Elle ne déclenche pas :

Cause

Le fil est coupé quelque part
Problème du petit ressort dans la tête de pointe.
Est-il assez long?
Le fil est débranché à la prise de garde
La tête de pointe ou l'embase sont sales

Remède

Rebrancher si c'est possible (près de la prise de garde) ou refaire un collage

Le rallonger ou le dévisser ou le remplacer si nécessaire

Le replacer ou le remplacer si nécessaire

Le reconnecter

Les nettoyer